

SEKISUI

高性能フェノールフォーム断熱材

Phenovaboard

フェノバボード

RC打込み工法(断熱補強部用)

「フェノバボード ウチコミシリーズ」施工手順書

施工前に本施工手順書を必ず一読して下さい。
本書記載以外の方法で施工した場合の責任は負いかねます。

目次

□はじめに	1
□遵守事項	2
□取扱上のご注意	3
□フェノバボードウチコミシリーズのご紹介	3
□施工に際して準備するもの	4
□RC打込み工法の施工手順	4
①フェノバボードの割付～断熱材アンカー設置	5
②ノロ防止テープ	7
③セパレータ設置・配筋～コンクリート打設	8
④養生～型枠の解体	8
⑤仕上	9
□【参考】補修の手順について	10

はじめに

- 本施工手順書には「フェノバボードウチコミDH」「フェノバボードウチコミD」を用いた『断熱補強部へのフェノバ打込み工法』の一例を示します。
- 以降「フェノバボードウチコミDH」を「ウチコミDH」、「フェノバボードウチコミD」を「ウチコミD」、「フェノバボードウチコミフネンDF」を「ウチコミDF」と記載します。
総称する際は「フェノバボード」又は「フェノバボードウチコミシリーズ」と記載します。
- 「通常のフェノバボード」は打ち込み工法にはご利用いただけません。
- 不燃認定が必要な場合は、必ずウチコミDFをご使用ください。（認定番号 NM-3381）
内装制限等不燃性が要求される部位に施工する場合は、各建築主事・消防署にご確認下さい。
- 本資料記載の各部材設計寸法および仕様を遵守の上、設計・施工をお願い致します。
推奨部材及び指定寸法以外の方法で施工したことによる不具合等については責任を負いかねます。
- 本資料外における技術的見解は下記技術資料類をご参照ください。
 - ・建築基準法 ・建築基準施行令 ・関連する国土交通省（旧建設省）告示
 - ・省エネ法 ・品確法
 - ・フェノバボードに関する資材（接着剤・インサート等）の各メーカーの使用基準・取扱説明書など
- 注）実施工にあたっては、現場状況により対応が異なることが予想されます。
施工前に設計者及び工事監督、工事作業者と十分に打合せを行ってください。

遵守事項

- ◇目地・型枠との取り合い部・小口には必ず『ノロ防止テープ』をご使用ください。
- ◇型枠へフェノバボードを留めつける際は必ず『断熱材アンカー』をご使用ください。
- ◇型枠へ離型材を使用するとアクの転写の恐れや、フェノバボードの面材と型枠が固着する恐れがありますので、使用しないでください。
- ◇フェノバボードは必ず隙間がないように施工して下さい。

取扱上のご注意

1. 保管運搬時に関する注意

- ◇直射日光のあたる場所や雨水のかかる場所での保管は絶対に避け、屋内に保管してください。
- ◇保管にあたっては、防水シート等で覆い、ロープを掛ける等の飛散防止処理をしてください。
- ◇先の尖った物に当たったり、角を当たったりすると、商品破損の原因となりますので避けてください。

2. 作業・施工に関する注意

- ◇強風下での作業は、風にあおられ危険ですのでおやめください。
- ◇施工時には、安全帯着用・転落防止ネットなどの安全措置を必ず行い、万が一の事故防止対策を必ず行ってください。
- ◇施工時には粉塵が発生しますので、必要に応じて粉塵吸引装置を設置し、作業服着用の上、粉塵マスク、保護メガネなどを使用してください。
- ◇粉塵が目に入った場合は、擦らずきれいな流水で洗浄してください。
また、粉塵を吸入した場合はうがいをして洗い出してください。
- ◇紫外線に長時間晒されると変色しますので、施工後は速やかに仕上げなどを行ってください。
- ◇変色による性能低下はございません
- ◇接着剤を使用する場合は、必ず接着剤メーカーの取扱説明書に従ってください。
- ◇雨水等が多量に溜まった状態でフェノパウチコミの施工をしますと、コンクリートとフェノバの接着強度が低下し剥離をする恐れや、型枠合板のアクが転写する場合がございますので、おやめください。

3. 使用環境に関する注意

- ◇常に雨水や水分にさらされる環境下でのご使用はおやめください。
- ◇常に高温（100℃以上）でのご使用は、断熱性能の低下をもたらしますのでおやめください。

4. 取扱いに関する注意

- ◇フェノバボードは燃えにくく炎をあてても炭化するだけですが、保管、運搬、作業、施工にあたっては火気に十分注意してください。
- ◇燃やした場合、アンモニア臭がしますが、人体に有害ではありません。

5. 廃棄に関する注意

- ◇廃プラスチック類として、安定型埋立てあるいは焼却処分することができます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正な処分を行ってください。
- ◇廃棄に伴う圧縮や粉砕を行う場合は、閉め切った室内での作業を避け、風通しの良い場所で行ってください。

6. その他の注意

- ◇シロアリ等の昆虫及び動物によって損傷を受ける場合がありますが栄養源や餌にはなりません。
- ◇前述の注意事項は、通常の取扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いを行う場合は、その取扱い方法に適した安全対策を実施の上ご利用ください。

本施工手順書は高性能フェノールフォーム断熱材「フェノバボード」に対応するものです。
本資料にて記載されておりますその他材料、副資材の詳細につきましては、各材料メーカーにお問い合わせください。

フェノバボード ウチコミ シリーズ の紹介

【フェノバボードウチコミシリーズ】

<外観>



仕上面



RC打込面

長さ

《仕上面》

- ウチコミD、DH : 無地（茶色）
- ウチコミDF : 無地（ライトグレー）



<ラインナップ>

品名（呼称）	品番	梱包数（枚）	厚み（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	熱抵抗値（m ² ・K/W）	不燃材料認定番号
ウチコミDH12	JH121H	10枚	12	450	1820	0.63	-
	JH122H				2730		-
	JH12NH			910	1820		-
ウチコミDH15	JH153H	10枚	15	600	1820	0.78	-
	JH154H				2730		-
ウチコミD21	JH21NH	7枚	21	910	1820	1.1	-
ウチコミDF21	JH21NT	4枚	21	910	1820		NM-3381
ウチコミDF30	JH30NT	4枚	30	910	1820	1.5	NM-3381
ウチコミD30	JH30NH	4枚	30	910	1820	1.5	-

主な用途別製品一覧

	断熱補強	スラブ下	不燃認定
ウチコミDH	○		
ウチコミD		○	
ウチコミDF		○	○

※左表は使用を制限するものではありません。
参考資料としてご使用ください。

《注意事項》

- 「フェノバボードウチコミシリーズ」には”コンクリート打込面”と”仕上面”があります。コンクリート打込面には注意書き表示があります。表裏を誤って施工しないよう注意してください。
- 厚み、サイズの選定は設計図書を確認し、設計・施工会社の指示に従って選定してください。




施工に際して準備するもの

【施工に際して準備するもの】

- (1) 断熱材アンカー : 樹脂製のものをご利用ください
断熱材用アンカーの目安（型枠厚さ12mmの場合）

単位：mm		
フェノバ厚	L寸法	W寸法
12	45	30以上
15	45	
21	45	
30	55	



《推奨品》 乾産業製
・ダンネツアーテ
・ポリ釘（L 45, L 55）

- (2) ノロ防止用テープ : 防水性のある幅50mm以上のものをご利用ください。
例：布テープ、クラフトテープ等

- (3) 断熱コーン : フェノバボードの打ち込み部分には断熱コーンをご利用ください。

- (4) その他、型枠工事に必要なものは現地でご用意ください。




《注意事項》

- ・推奨部材や指定寸法以外の方法で施工したことによる不具合等については責任を負いかねます。

RC打込み工法の施工手順

【施工手順】



※上記施工手順は標準的な施工手順の一例です。現場状況に応じて施工手順は法令順守の上適宜調整してください。



《注意事項》

- ・推奨部材や指定寸法以外の方法で施工したことによる不具合等については責任を負いかねます。
- ・現場監督の指示を遵守のうえ施工してください。

施工手順 ①

①フェノバボードの割付～断熱材アンカー設置

【フェノバボードの割付・設置】

- ・フェノバボードを所定の寸法へカットし、**必ず隙間がないように施工**してください。
- ・「**こちらをコンクリート打込面にしてください**」と表記されている面をコンクリート打込面としてご使用ください。

《遵守事項》

- ・型枠には離型材を使用しないでください。フェノバボードの表面にアクが転写され仕上げ後にアク等が浮き出てくる場合がございます。




《注意事項》

- ・フェノバボードは隙間なく施工してください。
- ・誤って施工した場合は、当該部位を張り替えてください。

【断熱材アンカー設置】

- ・フェノバボードを型枠へ固定する際は、**断熱材アンカー(樹脂製のもの)**をご使用ください。
- ・使用本数の目安は**8～10本/枚**になります。下記表のピッチで留め付けてください。
- ・ノロ防止テープ設置スペースを確保するために**端部から70mm程度**離して断熱材アンカーを設置してください。



単位：mm		
フェノバ厚	L寸法	W寸法
12	45	30以上
15	45	
21	45	
30	55	



断熱材アンカー推奨ピッチ

部位	アンカーピッチ
全部位	270mm～560mm
端部距離	70mm以下

断熱材アンカーの端部からの距離




施工手順 ①

①フェノバボードの割付～断熱材アンカー設置（続き）


【断熱材アンカーの設置（続き）】

フェノバボードと型枠の間に隙間が生じないように断熱材アンカーを留め付けます。




（型枠とフェノバボード間に隙間が生じた場合）

隙間が生じるとノロが型枠とフェノバの間にまわる場合がございますので、必ず断熱材アンカーを増し打ちしてください。



《注意事項》

- ・断熱材アンカー（樹脂製）に使用する樹脂釘は短かすぎないようにしてください。（下図①）
- ・断熱材アンカーがフェノバボードに沈みこまないように留め付けてください。（下図②③）
- ・断熱材アンカーには鉄釘又は樹脂釘のみの使用はおやめください。（下図④）
- ・フェノバボードと型枠の間に隙間が生じないように断熱材アンカーを留め付けてください。
- ・釘部が型枠合板を大きく突き抜ける場合は、**スペーサー、パッド**で適宜調整してください。
- ・断熱材アンカーが破損した場合は、必ず取り替えてください。
- ・アンカー設置時に、フェノバボードが破損した場合は破損部にノロ防止テープなどを貼ってください。
- ・再度断熱材アンカーを設置する場合は、破損部位から離れた位置に設置してください。
- ・適合するサイズがない場合は、最寄の営業所までご相談ください。
- ・適切に施工していない場合、型枠を外す際にインサートが落下する恐れがあります。
- ・インサートを設ける場合は、断熱材の厚みに適合した断熱材用インサートを使用し、断熱材及び面材が破損しないように、適切な施工をしてください。



①
コンクリート打ち込み時に
フェノバがずれる恐れ

② ③ ④
脱型時に面材・基材が破損する恐れ

施工手順 ②

②ノロ防止テープ



【ノロ防止テープ貼り】

- ・フェノバボードの目地部及び小口部の保護、仕上面へのノロ流出防止のために必ずノロ防止テープを隙間なく貼ってください。（下図①）
- ・フェノバボードを型枠に設置した後、速やかに行ってください。
- ・フェノバボードの小口面が露出する部分はノロ防止テープを貼ってください。
- ・壁際部は小口面と型枠に連続するようにノロ防止テープを貼ってください。（下図②）
その際、脱型後にノロ防止テープが露出する部分を切り取ってください。

《ノロ防止テープ推奨品》

種類：ガムテープ、クラフトテープ等
幅：50mm以上

＜ノロ防止テープの貼り方例＞



- ・フェノバボードの小口面が露出しないようにノロ防止テープを貼ってください。
その際、端部は型枠に巻き込むような形でノロ防止テープを貼ってください。

《注意事項》

- ・断熱材アンカー設置後、速やかに張り付けてください。
- ・フェノバボード目地部は、ノロ対策としてコンクリートの反応熱に耐えるテープ（布テープ・ガムテープ等 50mm幅以上）を 適宜選んでご使用ください。
その際、フェノバボードとテープ間に隙間がなく、剥がれのないように施工してください。
- ・フェノバボード小口部も同様に上記テープを貼ってください。
- ・粘着力の弱い養生テープではノロ流出を防止できない場合がありますので、必ず上記テープをご使用ください。
- ・壁際部等の特にノロが流出しやすい部位は、施工手順書に従ってノロ防止テープを適切に貼り付けてください。
- ・ノロ防止テープ又はフェノバボードに埃等が付着していたり、濡れていたりする場合、ノロ防止テープが剥がれる恐れがありますので、清掃・乾燥等を十分行った上で貼り付けてください。



施工手順 ③


③セパレータ設置・配筋～コンクリート打設

【配筋～型枠建て込み】

- ・フェノバボードと干渉する部位は断熱コーンを用いて配筋してください。

【打設】

- ・型枠建て込み後、コンクリートを打設します。



《注意事項》

(配筋～型枠建て込み)

- ・フェノバボードと型枠に隙間が生じないように、フェノバボード部分のセパレータには断熱コーンをご使用ください。
- ・フェノバボードに過度の荷重がかかると破損する恐れがありますので、施工時には十分注意してください。



(打設時)


- ・バイブレータを直接フェノバボードに当てないようにご注意ください。
- ・輸送管から圧送中に排出されるコンクリートが直接フェノバボードに当たらないようにご注意ください。
- ・過度な散水は控えてください。

施工手順 ④

④養生～型枠の解体

【養生～型枠の解体】

- ・所定の養生期間経過後、フェノバボードが破損しないように注意して型枠を解体します。



《注意事項》


- ・断熱材が破損したりノロが表面に出た場合は、後述の”補修の手順”に従って補修を行ってください。
- ・断熱材用アンカー(樹脂性)の取扱い・施工説明書をご確認のうえ施工してください。
- ・型枠を解体した後、断熱材用アンカー(樹脂性)の突き出た部分はニッパ等で切断してください。その際、保護具を着用し刃先に気を付けてください。
- ・脱型時にハンマーやバールなどでフェノバボードを傷つけないように注意して施工してください。

施工手順 ⑤


⑤仕上

【標準仕上げ方法】

- ・湿式直塗り工法や乾式工法等で仕上げてください



乾式工法



湿式工法

- ・湿式直塗り工法（樹脂モルタルによる施工）に関しては、富士川建材工業㈱の「ベースコートFK」、「Sブラ」を推奨しております。
詳しくは「フェノバボードウチコミシリーズ 下地に対する下地調整塗り施工要領書」に従って施工してください。同等品の使用も可能となっております。

《注意事項》



- ・フェノバボード表面に施工する樹脂モルタルは各メーカーの施工手順に従って施工してください。
- ・樹脂モルタルを厚塗りしたり、厚みむらが生じるとひび割れを生じさせる恐れがあります。
- ・＃20以上の樹脂モルタルで下地調整を行い十分に乾燥させたのち、＃10の樹脂モルタルで薄塗りすると綺麗に仕上がります。
- ・施工手順書、標準施工方法以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

【参考】補修の手順について

■不具合部の確認

【施工面不具合の確認】


施工完了後に不具合がないか確認します。

- ・ノロが生じていないか。
- ・フェノバボードに欠け、破損、剥離がないか。
- ・フェノバボード間に隙間がないか。

■ノロの処理

【ノロの処理】

- ・目地部にノロが生じた場合は、該当部分をカットし、貼替用フェノバボードを貼り付けます。施工方法については次項以降の貼替による補修を実施して下さい。



《注意事項》




- ・カッターナイフ、ニッパー等を使用する際は保護具を着用し刃先に気をつけてください。
- ・切断時には粉塵が発生しますので、粉塵吸引装置や防塵マスクを使用してください。

■欠け・破損が生じた際の処理（不具合部分の除去、下地面の清掃・調整）


【不具合部分の除去】

- ・不具合部分に対して300mm角程度の範囲をカッターナイフ等にて切り込みを入れて剥がします。



【下地面の清掃・調整】

- ・下地面のフェノバボード面材残りや接着剤残り、RC躯体面の凹凸をスクレーパ等を使い平滑にします。
- ・除去部分のチリや切削くずなどをきれいに拭き取ります。



《注意事項》



- ・カッターナイフやスクレーパ等を使用する際は、保護具を着用の上、刃先に気をつけてください。
- ・除去範囲が小さいと張替え部分との段差などが生じやすくなる恐れがあるため、大きめに剥がしてください。
- ・チリや切削くずをきれいに除去しないと、貼替え部の密着が悪くなる恐れがあります。

【参考】補修の手順について

■欠け・破損が生じた場合の処置（貼替用フェノバボードの貼付け）

【補修貼替用フェノバボードの採寸と切断】

- 貼替え用部位の寸法を再度確認の上、カッター等を用いて貼替用フェノバボードの裁断を行います。
- 貼替用フェノバボードは、該当する「フェノバボードウチコミシリーズ」を使用してください。

【接着剤の塗布】

- 裁断したフェノバボードに接着剤を塗布します。
- 天井面や梁底部に施工する場合は**両面テープを併用**してください。（平座金をかませたビスで固定することも可能です）
- 下地の不陸が小さい場合**（1mあたり2mm以下）は、下記貼り付け方法を参考にしてください。

推奨接着剤


接着剤種類	メーカー名	製品名	塗布量
一液・無溶剤型 変成シリコーン 樹脂系接着剤	積水フーラー(株)	セキスイボンド#72-A	500g/m ²
		セキスイボンド#77EX II ホワイト	
	セメダイン(株)	PM525	700g/m ²
	樹タイルメント	MS-850	
	コニシ(株)	KMP-10	

《貼付け面積が大きい場合》


【手順】

①フェノバボードの背割り

- カッターナイフ等を用いて、約300mm間隔でスリットを入れます。
- スリットはフェノバボードの厚みの約半分程度まで一回で入れてください。





例：3×3板サイズ



- 垂直に1回で裁断
- 厚みの半分程度まで切り込み

②接着剤の塗布

- 下図に示すように接着剤を塗布します。（塗布量目安：500～700g/m²）
- 天井部、梁底部は両面テープ（平座金+ビスも可）を併用します。



- 周囲及び中央部に100mm幅程度に接着剤を専用コテで塗布
- 天井や梁底部は両面テープを併用

例：3×3板サイズ（接着剤塗布）

《注意事項》

- 切断面は垂直に一回で裁断してください。
- フェノバボードにスリットを入れる際、フェノバボードに膝を立てての施工は面材が座屈する恐れがあるため注意して施工してください。
- 接着剤の種類やメーカーにより専用コテや硬化時間・オープンタイムが異なりますので、必ず塗布前に取扱説明書をご確認の上、塗布を行うようにしてください。
- 施工中は換気を行い風通しを良くしてください。



【参考】補修の手順について


■欠け・破損が生じた場合の処置（貼替用フェノバボードの貼付け）

《貼付け面積が小さい場合》（目安：300mm角以下）

【手順】

①接着剤の塗布

- ・右図に示すように接着剤を塗布します。
（塗布量目安：500～700g/㎡）
- ・天井部、梁底部は両面テープと併用します。




《不陸が大きい場合の措置》

- ・**不陸が大きい場合**（1mあたり3mm以上）はモルタル等を用いて**コンクリート下地の補修**を行ってください。
- ・型枠継目部分など段差が生じやすい部位や梁底部等の不陸が生じやすい部分は特に注意してください。
- ・不陸が大きいまま施工した場合に、フェノバボードと下地面の密着ができない場合がございます。

【フェノバボードの貼付け】

- ・フェノバボードを貼替え箇所にあて、接着剤が押し広がるように、しっかりと押さえこんで貼付けます。
- ・継ぎ目などに浮きがある場合は、接着剤が硬化するまで合板などで添え板を施して固定してください。



【貼り付け完了後】

- ・接着剤が完全に硬化してから当て板や添え木を取り外します。
- ・取外した後のクギ孔は現場発泡充填材や耐熱目地材などでください。

《注意事項》

- ・施工完了後に、フェノバボード継ぎ目などにて浮きがある部分に関しては、適当な合板などにて添え板を施した上に、床面からパイプや木棧等を用いて支えることで接着剤を硬化させるようにしてください。
- ・密閉空間で作業を行う場合、接着剤が完全に硬化するまでは入室をお控えください。
- ・施工中の振動などで、施工したフェノバボードが落下する恐れがあります。
- ・気温が低いと接着剤の硬化に時間がかかります。接着剤の取扱い・施工説明書を確認して施工してください。



※施工時に何らかの問題が生じた場合には、速やかに工事監督への報告と相談をお願いいたします。


■面材が剥離した際の施工方法

【剥離した面材の接着】

- ・面材が剥離した場合は、接着剤を剥離した部位に全面塗布し圧着のうえ、接着剤が硬化するまで養生をしてください。（塗布量の目安：200g/㎡程度）

推奨接着剤

メーカー名	接着剤種類	製品名	塗布量
コニシ(株)	クロロブレンゴム系	G10	200g/㎡程度
		G17	



《注意事項》

- ・接着剤が硬化するまで、当て板や添え木等を使用するなどの養生を実施してください。
- ・面材の剥離だけでなく、発泡体が損傷している場合は、前述の張替えによる補修を実施してください。



SEKISUI

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー 建材事業部 東京都港区虎ノ門2-3-17 〒105-8450

積水化学北海道 株式会社

〒007-0837

札幌市東区北37条東29丁目6-15

TEL: 011(785)3321

東北営業所

〒980-6010

仙台市青葉区中央4丁目6番1号 住友生命仙台中央ビル

TEL: 022-217-0608

東京営業所

〒105-8450

東京都港区虎ノ門2-3-17 虎ノ門2丁目タワー

TEL: 03-5521-0659 03-5521-0657

関東営業所

〒330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町4-123 大栄ツインビルS館

TEL: 048-646-0165

横浜事業所

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル

TEL: 045-474-1813

名古屋営業所

〒460-0004

愛知県名古屋市中区新栄町2-9 スカイオアシス栄

〒460-0004 TEL: 052-957-5308

大阪営業所

〒530-8565

大阪府大阪市北区 西天満2-4-4 堂島関電ビル

TEL: 06-6365-4520

北陸事業所

〒920-0031

石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル

TEL: 076-231-4464

広島営業所

広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル

TEL: 082-224-6261

四国事業所

〒761-0301

香川県高松市林町1509番地

TEL: 087-815-3585

福岡営業所

〒812-0025

福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビルディング2号館

TEL: 092-271-1350

お問合せ、お買い求めは当店へどうぞ

本資料は今後予告なく改訂することがあります。ご了承ください。

フェノバボードのホームページ <http://www.sekisui-phenova.com>

フェノバボード

検索

資料No.
LK F 2 1 3 8
'15.09-SS